

## HITACHI Inspire the Next

## 取扱説明書/料理編

# ククレットガイド

日立オーブンレンジ 家庭用 MRO-GX4形





このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。







安全のため必ずお守りください	正しい使いかた
<ul><li>● 絵表示について・・・・・・・・・・・ 3</li><li>● 据え付けるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3・4</li><li>● 使用するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4・5</li><li>● お手入れのとき・・・・・・・・・・ 5</li></ul>	あたため/解凍 あたため あたため 解凍あたため の使いかた 12 1ではん の使いかた
ご使用の前に	<ul><li>■ 調理済み食品の冷凍保存のコツ・・・・・・・・・・ 14</li><li>● ご飯、お総菜のあたためメニュー・・・・・・・ 15</li></ul>
各部のなまえとはたらき <ul><li>●操作パネルのはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	<ul> <li>冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー・・・・ 15</li> <li>あたため解凍あたため「ごはん」メニューの加熱時間・・・ 16</li> <li>まんじゅう、パン、冷凍野菜の加熱時間・・・・・ 17</li> <li>カロリーカットメニュー 揚げもの 焼きもの 炒めもの</li> <li>カロリーカットの使いかた・・・・ 18</li> <li>3かんたんパン の使いかた・・・・ 19</li> <li>PAM解凍 4さしみ 5解凍の使いかた・・・・ 20</li> <li>PAM解凍 の上手な使いかた・・・ 21</li> <li>上手な冷凍保存のコツ・・・・ 21</li> <li>ゆで野菜「6葉菜 7根菜」の使いかた・・・ 22</li> <li>8ケーキ/9ピザ 10グラタン</li> </ul>
	● 8ケーキ/9ピザ の使いかた ······· 23 ● オートメニューと表示 ······ 24
お手入れ  ●本体・付属品のお手入れ 34  ●においが気になるとき 34  故障かな と思ったら  ●次のことをお調べください 35・36 表示窓にこんな表示が出たとき 37 「ご相談窓口」 38 メモ 39 仕 様 裏表紙  料理 編  もくじ料理編 40 加熱時間一覧表 42・43 料理メニュー 41・44~67	● オートメニューと表示 24 ● オート調理のお願い 24 レンジ ● PAM発酵 (レンジ)の使いかた・応用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ククレットガイドの見かた  ■加熱表示 オート調理の加熱方法 を表示します。  レンジ加熱 グリル加熱 オーブン加熱 オーブン加熱	■調理方法の表示 調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。 ● オート調理のとき あたため [1ではん] 2牛乳 [3 かんたんパン ゆで野菜(6葉菜) 7根菜) 8ケーキ [9ピザ [10グラタン] カロリーカット (揚げもの) 炒めもの)
一付属品の表示例 オーブンとグリルの併用	● 手動調理のとき 手動調理キー - レンジ グリル オーブン PAM発酵 (レンジ)
(角 皿 (ホーロー製)	ヨーグルト  お好みメモリー    レンジの出力 -   レンジ 600W  レンジ 500W  レンジ 200W  レンジ 100W    オーブンの温度 -   250℃   210℃・・・100℃   発酵 (オーブン)   加熱時間
■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。	■料理編に使われる単位は、次のとおりです。 カロリー: 1kcal(キロカロリー)=4.18kJ(キロジュール)

容量: 1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

## 安全のため必ずお守りください

**絵表示について** この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 **危険** 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

**一 さの表示を無視して、誤った取扱いをすると、** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

## 絵表示の例

この記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。 図の中や近 **----** 傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描か れています。



この記号は行為を強制したり指示する内容 を告げるものです。図の中や近傍に具体的 な指示内容が描かれています。

●燃えやすいもののそばに置いたり

熱に弱いものやカーテンなどを近

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

## 据え付けるとき


傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。

(過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

ない。

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。

い所に休日なん。 (頭からかぶるなどすると、口 (頭からかぶるなどすると、口



電源コード・差込プラグを傷つけ

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、火災 ・感電の原因)



●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)

づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



## アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

### ■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



### ■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

### 湿気の多い場所

●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床

●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

### 水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

(安全のため必ずお守りください)

## 据え付けるとき

## \注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)


右記寸法を離しても調理物の油で汚れ たり結露することがあります。排気が 直接壁にあたらないように 据え付けてください。

あらかじめアルミホイルを壁面 に貼ると汚れを防止できます。 後面がガラスの場合は、温度差 で割れる恐れがあるので20cm 以上あけてください。



すき間があっても5面を 囲む設置はしない。

( 過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



水のかかるところや熱気、 火気の近くで使わない。 (感電・漏電の原因)

使用前に包装材は全て取り 除くこと。

(発火・火災・

やけどの原因)



●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

● ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。 (雑音や映像の乱れの原因)

受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。( 故障の原因 )

電源コードは、排気口や 温度の高い部分に近づけ ない。


(火災・感電の原因)



## 使用するとき

## 危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因)

抜くときはとりけしキーを 押した後にしてください。



レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵✓ などのあたためもしない。

本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)



れた食品は栓やふたをはずし、膜や 殻つきのものは、切れ目や 割れ目を入れる。

レンジ加熱では、びん類など密封さ

(破裂してやけどやけがの原因)

オーブンレンジが転倒・落下した 場合は、使用せず、点検を依頼す る。

ドアに物をはさんだまま使わない。

(破裂してけがの原因)

(感電や電波漏れの恐れ)

衣類の乾燥など調理以外

(発煙・火災・やけどの原因)

の目的に使わない。

(電波漏れによる 障害の恐れ)

ドアに無理な力を加えたりぶらさ がらない。 (本体が倒れてけがや

電波漏れの原因)

吸排気口をふさがない。

(過熱して故障の原因)

調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因)

レンジ加熱でも容器やテーブルプレ ートなどが熱くなることがあります。

長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)




持たずに、必ず差込プラグ を持って行う。

差込プラグの抜き差しは、コードを

差込プラグを抜く

(感電やショートして発火の原因)





け面のほこり をよくふく。 (火災の原因)

販売店に点検を依頼する。

差込プラグの刃および刃の取り付

本体の掃除は、必ず差込プラグを抜 き本体が冷めてから行う。 (やけど・感電

、注意

(স্পর্যা

●金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック 容器、付属の角皿(ホーロー製)は使わない。アルミ箔 (アルミホイル)を使うときは加熱室内壁、ドア ファインダーに触れないようにする。 (火花 スパーク、故障の原因)

●加熱室底面のテーブルプレートに衝撃を加えたり、 水をかけない。

(加熱室底面のテーブルプレートが割れて火花 スパーク 、故障の原因)

●割れたときは、そのまま使用せずにお買い上げの販 売店に相談する。

●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。 (火花 スパーク、こげ、破裂の恐れ)アルミ包装は 加熱できません。容器に移しかえて加熱します。

●乳幼児のミルクやベビーフードは手動 レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、必ず仕上が り温度を確認する。(やけどの恐れ)

絶対にオート調理で加熱しないでください。 ※市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、 容器に移しかえて加熱してください。 ※種類の違うものを一度に加熱しないでください。

●ラップやふたなどのおおいをはずすときは、 注意する。(やけどの恐れ)

蒸気が一気にでる場合があります。必ず向こう 側からはずしてください。

## グリル、オーブンのとき

使用するとき

食品は加熱しすぎない。

●こげたり燃える恐れがある

を見ながら加熱します。

●加熱室が空のまま加熱しない。

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、

また包装にラベルやテープを貼ったままで

(異常高温になり故障の原因)

加熱しない。(燃える恐れ)

(沸とうしてやけどの恐れ)

● あたため で飲みものを加熱しない。

●突然沸とうして飛び散ることがある

水、飲みもの(牛乳、酒、コーヒーなど)、カレーやシチュー

などのようなとろみのあるもの、油脂分の多い生クリーム、

いまんじゅうやパン類、温度が上がりやすいあん、チョコ

レート、油脂分の多い揚げもの、バター、サラダ油、ミッ

クスベジタブルなどはこげたり、燃える恐れがあります。

※少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しないでください。

※ククレットガイドの指定分量以外の加熱は、手動調理で様子

バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、


沸とうして飛び散り、やけどの恐れがあります。


※飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。

少量の食品、水分の少ない干もの、加熱されやす

レンジのとき


●使用中や終了後しばらくは、本体(ドア、 キャビネット、加熱室などの周辺、テー ブルプレート)、角皿にふれない。 (やけどの原因)








●調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)







安全の

ため

必ずお守り

くだ

さ


LI

## レンジ、グリル、オーブンのとき

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)



加熱室内で食品が燃え出したときは、 1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり)





## お手入れのとき

しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず





ご使用の前に

## 操作パネルのはたらき

### 待機時消費電力オフ機能 → 10ページ

ドアが閉じた状態で表示窓に「0」が表示されているとき は約10分後に自動的に電源が切れます。電源が切れたあ とは、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付け ます。

### 表示窓

オートメニュー番号、仕上がり調節、加熱方法、加熱時 間、オーブン温度を表示します。

### (表示はイメージ図です。)

PAM発酵キー

## → 24・25ページ

かんたんパン、納豆の発酵に使います。

## オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理し ます。時間や温度設定の必要がありません。

## オートメニューキー → 13~17・19~23ページ

10種類のメニューがオート調理できます。 メニューキーを押してセットします。

## カロリーカットキー

3種類のカロリーカットメニューが自動調理できま す。キーを押すとカロリーカットメニューが表示窓に 表示され、キーを押すと順次メニューがセットでき ます。

### あたためキー → 12・14~16ペーシ

あたため、解凍あたため のときに使います。 表示窓に「0」が表示されているとき、キーを押す だけで自動的に加熱します。

### 仕上がり調節キー

→10ページ

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

## ヨーグルトキー

### **→**26ページ

ヨーグルトを作るときに使います。


## お好みメニューキー → 32・33ページ

よく作る料理の加熱内容を記憶させておくと、次からは、 このお好みメニューとスタートキーを押すだけの簡単操作 になります。

(記憶できるのは、手動調理の内容です。)

## →8・34ページ


加熱室のにおいが気になるときに使います。



操作パネルはMRO-GX4で説明しています。

## 各部のなまえとはたらき

## 部のなまえ



オート調理と手動調理のときランプ(●)が点滅しま す。キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まりラン プ(●)が消えます。

### とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるとき に押します。

## 手動調理

## | 手動調理キー → 25~31ページ

料理に合わせてレンジ「グリル」オーブン を選びます。

レンジ: 押すと レンジ 600W ➡ レンジ 500W

**→** レンジ 200W **→** レンジ 100W **→** レンジ 600W の順に4段階にセットで きます。

グ リ ル:押すとグリル がセットできます。

オーブン: 1度押すと「予熱あり」 : 2度押すと「予熱なし」になります。

## タイマーセットキー

加熱時間をセットするときに使います。

レンジ 600W レンジ 500W 加熱時間は19分50秒計、 レンジ 200W レンジ 100W PAM発酵 (レンジ)、発酵 (オーブン)、オーブン はそれぞれ90分(1時間30分) 計、グリルは40分計、ヨーグルトは180分計に なります。

### 温度調節キー

## → 30・31ページ

オーブンの温度を調節するとき使います。

温度を「あげる」ときは を押します。 温度を「さげる」ときは ♥ を押します。

オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約 2秒間表示します。

## 付属品の種類

## ○印は使える。 ×印は使えない。

加熱方法・レンジ グリル オーブン 付属品の種類 ■角皿 1枚 (ホーロー製) (Ⅲ受棚のフッ素コ (皿受棚にのせます) 一ト処理がスパー クによって損傷し 急冷すると、変形の原因になります。 **ます**)

## ※付属の角皿はレンジ加熱で使用できません。

火花(スパーク)や加熱室内壁のフッ素コートがはがれたり、 故障の原因になります。

## ■ククレットガイド

(本書)

## ■保証書

※「取っ手 | を別売品(部品番号MRO-N80 003) として扱っています。お買い上げの販売店に ご相談ください。(使うときは、厚めの乾いた ふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い、 両手で取り出します。)



### 部品の追加購入

### 2004年10月現在

部品名	部品番号	希望小売 価 格
取っ手	MRO-N80 003	840円 (税抜800円)

で使用の

前に

## 加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には「吸収」されます。



ガラス、陶磁器な どの容器では「透過」 します。



金属にあたると 「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、 熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加 熱します。

## レンジ加熱の特長

スピーディー 水を使わない 色や形、風味 盛りつけたま で経済的です。 ので栄養素が が保たれます。まで加熱でき 保たれます。 ます。











上ヒーターと下ヒーターで食品の表面にはこ げめをつけ、中はやわらかく焼き上げます。





上下ヒーターで加熱室 の温度を均一に保ち、 食品全体を包みこむよ うにして焼き上げます。



## 空焼きのしかた

初めて使う前に、油やにおいを とりのぞくため、加熱室の空焼 き (オーブン加熱)をしてくだ さい。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありますので必ず窓を開けるか、換気扇を回してください。

## 操作の手順




加熱室を空にしてド アを閉める



## 差込プラグをコンセントに差し込む

●表示窓に何も表示 されません。ドア を開閉すると右の ように表示します。










3 スタートキーを押す



(やけどの原因)



※庫内灯が点灯し、加熱が始まると ランプ( ●)が消えます。



## **⚠注意**

使用中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室などの周辺、テーブルプレート)にふれない。

## 使える容器、使えない容器

○印は使える。 × 印は使えない。

	加熱の種類器の種類	電子レンジ加熱	ヒーター加熱
	耐熱性のガラス容器		(グリル、オーブン加熱)
ガラス容器		加熱後、急冷すると割れる ことがあります。	加熱後、急冷する と割れることがあ ります。
容器	<b>耐熱性のないガラス容器</b> 強化ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど	X	X
陶器・	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、 グラタン皿など	0	0
磁器	日常使っている陶器・磁器 茶わん、皿など	ただし、派手な色絵つけ、ひび模様、金、銀模様のあるものは、器を傷めたり、火花がでるので使えません。また素焼きの陶器など吸水性の高いものや長時間浸水させた陶器、磁器は熱くなることがあるので注意してください。	×
プラスチ	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	ただし、「オーブ ン・グリル、使 用可」の表示の あるものは使え ます。
チック容器	その他のプラスチック容器	耐熱温度が140℃未満のもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂、アルミなどで表面加工した樹脂など)は使えません。ただし、PAM解凍のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	×
ラ:	ップ類	耐熱温度が140℃以上のものは使えます。ただし、砂糖、バター、油を使った料理は高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	大 ただし、発酵では使えます。
金属容器、金串、アルミホイル、付属の角皿など		電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的に使えます。(このとき、加熱室底面や壁面、ファインダーに 触れると火花が出て、破損や故障のおそれがあるので注意してください。)	ただし、取っ手 がプラスチック のものは使えま せん。
'-	木、籐、紙、ニス、 るし塗り容器など	こげたり、塗りがはげたり、ひび割れすることがあるので使えません。特に針金を使っているものは燃えやすくなります。ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載している使いかたに限り使えます。	ただし、硫酸紙 や耐熱性の加工 を施した紙製品 は使えます。

電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することがあります。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。

プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。



知っ

て

お

61

7

61

ただきたい

## 知っておいていただきたいこと

### 必ずククレットガイドに記載している方法でお使いください。

記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。また場合によっては 発煙・発火・やけどなどがおこる恐れがあります。

### 待機時消費電力オフ機能について

電子レンジを使用していないときの電力を節約するため10分後に自動的に電源を切ります。(表示窓の「0」 表示が消えます )。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の「0」表示が点灯 します。ナーを受け付けます。

● ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。

## 仕上がり調節キー ( ) ( ^ ) について

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

炒めもの)のとき、3段階に調節できます。

あたため | 解凍あたため | 1 ごはん | 2 牛乳 | ゆで野菜 | (「6葉菜 | 「7根菜 | ) | 8ケーキ | PAM発酵 | (レ ンジ)のとき、5段階に調節できます。初めは「中」にセットしてあります。

|1 ごはん|| 2 牛乳 | はお好みの仕上がりにセットして使いますと、その仕上がりの目盛を記憶します。 ただし、表示窓に「0」が表示されている間に差込プラグをコンセントからはずすと記憶されません。

## (5段階調節) ●強 **•**Ф (標準) (やや弱) ● ● ●弱.

●強

- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- 仕上がり調節は、**あたため** 解凍あたため の場合、スタートから約15秒以内に行います。その他の場合、スタートキーを 押す前に行います。(仕上り調節強、弱はオートメニューの加熱時間を増減します。)

### オーブン調理のときは

- ●市販の料理ブックやお好みのメニューを作るときは、料理編の類似したメニューの時間と温度を参考にして、手動で 様子を見ながら焼いてください。
- ●オート調理で記載しているメニューを手動で調理する場合は、43ページの"加熱時間一覧表"を参照し、オーブン温度 と時間を目安にして焼きます。

### オーブンを使いこなすために

オーブンの特性で料理編に記載している方法で加熱しても、焼き色が濃かったり、薄かったりすることがあります。 仕上がり調節を使い分けたり、設定温度を10~20℃上下させたりして調整します。焼き色が足りないときは、3~5 分ほど追加焼きをして調節してください。

### 焼きムラが気になるときは・・・

加熱途中で角皿の前後を入れ替えます。このとき角皿や加熱室が熱くなっているので注意してください。入れ替えると きは、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い、両手で入れ替えます。

### 加熱中のドアの開閉は

加熱室の温度が下がってしまうのでドアの開閉は、手早く、控えめにしてください。

## メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音や "無音" に切り替え るときは、差込プラグがコンセントに差し込まれている状態でドアを開閉して表示窓に"O"を表示させてから、仕上がり 調節キー (V)を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切 り替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。(調理終了後2分間はメロディ音の切り替えは できません。)

### 写真と料理の実物の色が違う

印刷の濃淡により、実物と多少色が異なります。

## 知っておいていただきたいこと

## 赤外線センサーについて

食品の表面温度をはかってオート調理する赤外線センサーが内蔵されています。 赤外線センサーを正しく働かせるためには。

### ラップやふたをしないで加熱します。

ラップやふた(陶磁器、ガラス製、プラスチック製)を使うと 赤外線センサーが食品の表面温度を正しくはかれず、仕上がり 温度が変わることがあります。(カレーやシチュー、焼き魚や 煮魚をあたためるときに、飛び散る恐れがあるのでラップをします。)







### 食品の分量に合った大きさの容器を使います。

食品の表面温度を正しくはかるため、陶磁器または耐熱ガラス容器に入れて加熱します。(PAM解凍 は発泡スチロ ールのトレーに入れたままで、ゆで野菜はラップで包み、そのままテーブルプレートに置きます。)容器の大きさは 食品を入れたとき八分目位になる大きさにします。連続して使うときは容器は冷たいものに替えて使います。容器が 大きすぎたり小さすぎたりすると赤外線センサーが正しく働きません。

\*容器の半分以下の量のときは手動 レンジ 600W か手動 レンジ 500W で加熱してください。(27ページ参照)

### 食品の置きかたは

容器に入れて必ず加熱室のテーブルプレートの中央に置いてください。 テーブルプレートの端や角に置くと赤外線センサーが食品の表面温度を正 しくはかれないときがあり、上手に仕上がらない場合があります。

● 食品の重量が100g未満のときや小さいものを端や角に置いて加熱する | り

と、赤外線センサーで正しく検知できませんのでオート調理できません。











手動調理でテーブルプレートの中央に寄せて置き、様子を見ながら加熱します。(27ページ参照)

● 2個(2杯)以上を同時に加熱するときは、使う容器や食品の分量、加熱する前の食品の温度をだいたい合わせてくだ さい。1個の食品の分量はそれぞれ100~300gまでにします。

### 違う種類の食品を同時にあたためるときは手動調理で

オート調理で加熱すると、仕上がりに差がでることがあります。同時に加熱するときは手動「レンジ 600W) か手動 レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。(27ページ参照)

### レンジ加熱をするときは、加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オーブンの使用後は、加熱室が熱くなっています。加熱室が熱いと「[06]を表示して加熱できません。ドアを開 いて充分冷まして使うか、手動 レンジ 600W または手動 レンジ 500W で加熱してください。(27ページ参照) また、電子レンジ調理でも長時間使用したり連続して使用した後は、容器やテーブルプレートが熱くなっているので、 赤外センサーが正しく働きません。同様に冷ましてから使うか手動調理で加熱して使ってください。(27ページ参照)

### フライなどの市販の冷凍食品を加熱するときは

食品メーカーが包装に表記している冷凍食品の並べかたで、丸皿を円で表している図 包装に表記している冷凍食品の並べかた をテーブルプレートに描かれている円と間違えて、食品を端に置いて加熱してしまう と、上手に仕上がりません。(加熱不足や加熱にむらがでることがあります。)

必ず容器(陶磁器やガラス製)にのせるか、メーカーが指示するケースに入れてテーブ ルプレートの中央に置いて加熱します。加熱時間は食品メーカーの指示の手動 レンジ 500W で加熱します。(27ページ参照)


\*から揚げやコロッケ、シューマイなど小さくて油を多く含む食品はオート調理でき

ません。手動 レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。(27ページ参照)





■ 中央に寄せる









## PAM1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。

### お弁当のあたためについて

ラップやふたをはずし、あたためたくない漬けものなどを取り出します。またアルミケースやバラン、ゆでたまご、しょ うゆやソースの入った容器(火花や破裂の恐れ)は必ず取り出してから手動 レンジ 600W で加熱します。お弁当の中身の材質 によって仕上がりに差のでることがあります。市販のお弁当で使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱し てください。加熱時間の目安は、1個(1人分)約450gで、手動レンジ600W約1分40秒です。

### 食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

### トースト、もちは焼けません。

加熱室が大きいため、焼き色がつきません。

め

١١

使いか

た

## オート調理あたため/解凍あたため

## あたため解凍あたための使いかた



食品の置きかた

テーブルプレート

●テーブルプレートの中央に置く

※食品を端に置いたり、少量の食品

を加熱すると、正しく食品の温度

をはかれないことがあるので、発

煙・発火の恐れがあります。

(例) あたため の場合



押す

食品を入れる

食品はテーブルプレー トの中央に置く



例:お総菜のあたための場合 (14ページ参照)

あたため。キーを

■庫内灯が点灯し、加 熱が始まります。



キーを押すごとに 1➡ 2 ➡1 とセットできます。

- 1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。(15・16ページ参照)
- 2:冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(15.16ページ参照)
- キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。



## 終了音が鳴ったら

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



## 食品を取り出す

- ◆牛乳のあたためは 2 牛乳 を使います。(17ページ参照)
- お酒のあたためは手動調理を使います。(27、41ページ参照)
- ご飯のあたためは 1 ごはん で、冷凍ご飯の解凍あたためは、<mark>解凍あたため</mark>で 加熱します。
- **あたため** キーは、ドアを閉めて約10分以内 (表示窓に「0」が表示されている間) に押し てください。約10分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたためキーを 押してください。

オート調理

## 1ごはん の使いかた




## 食品を入れる

オートメニュー

ご飯、ピラフなどご飯もののあたために使います。

食品はテーブルプレー トの中央に置く



ごはん

例:ご飯の場合 (14ページ参照)

1ごはん キーを 押す

■スタートのランプが点 滅します。



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。



## ごはんの置きかた

●テーブルプレートの中央に置く





テーブルプレート

※食品を端に置いたり、少量の食品 を加熱すると、正しく食品の温度 をはかれないことがあるので、発 煙・発火の恐れがあります。

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



※加熱室(テーブルプレート)が熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれないこ とがあるのでうまくあたたまらない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてから 使うか、手動 レンジ 600W で加熱してください。(27ページ参照)

## 

食品が2個以上の場

合、中央に寄せる

**1回の分量は適量で**(16ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1,200g まで)です。分量が極端に多すぎたり少なす ぎると上手に仕上がらないときがあります。 食品の重量が100g未満のときは、手動レ ンジ 500W で加熱します。(27ページ参

### 加熱室は冷ましてから使う

グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱くな っています。 加熱室が熱いと「[05]を表 示して加熱できません。またテーブルプレ ートが熱い場合、センサーが食品の温度を 正しくはかれないことがあるのでうまくあ たたまらない場合があります。ドアを開い て充分冷ましてから使うか、手動 レンジ 600W で加熱してください。(27ページ参照)

## 必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器 2個以上の食品を加熱する場合は を使って

- ●食品の量に合った大きさの容器を使いま す。容器が大きすぎたり小さすぎたりす るとセンサーが正しく働きません。食品 を入れたとき八分目位になる大きさが適 当です。
- ●みそ汁のおわんは使えません。

### 市販の調理済み食品は

- ●市販の調理済み食品や冷凍食品を加熱す るときは、メーカーの指示に従い、手動 レンジ 500W で加熱します。
- ●置く位置はテーブルプレートの中央に置 いて加熱します。
- ●発泡スチロールの容器やトレーは絶対に 使用しないでください。

## 食品の分量を同じくらいにし、テーブル プレートの中央に寄せて置きます。

## 仕上がりがぬるかったときや 冷めかけたときは

手動 レンジ 600W で様子を見ながら、さ らに加熱します。

あたため 解凍あたため や 1 ごはん で追 加加熱すると、熱くなりすぎることがあり ます。

インスタント食品やパックされたご飯は 41ページを参照して加熱します。

## ラップの使い分けは

- ●お総菜のあたためはほとんどラップ をしません。調理済みの冷凍食品の 解凍あたためは、ラップをします。 (15・16ページ参照)
- ●冷蔵や常温のご飯はラップはしません。 冷凍ご飯の解凍あたためはラップをしま す。(15・16ページ参照)

冷めたご飯やピラフなどのかたまりが ほぐせるものはほぐしてから加熱する

乳幼児のミルクやベビーフードはオ ート調理ではあたためられません

手動|レンジ|500W|で様子を見ながら加熱し ます。(5ページ参照)

## **冷凍ご飯は 解凍あたため で加熱 市販のご飯、おにぎりは** する

ご飯1杯分(約150g)を厚さ2~3cmの四 角形に形作り、ラップで包んで冷凍したご飯 は、ラップが重なっている方を下にして、 平皿にのせて加熱します。(15ページ参照)

- ●市販のご飯やおにぎりをあたためると きは、メーカーの指示に従い、手動
  レ ンジ1500Wで加熱します。
- ●市販の真空パックのご飯をあたためると きは、41ページを参照します。
- ●市販のご飯やおにぎりをあたためる 時は、包装のままで加熱すると、包 装やインクがテーブルプレートに付 着してしまうことがあります。必ず 包装をはずして手動レンジ 500W で 加熱します。

た

た

め

解凍

あ

た

め

0  $\Box$ ٧ÿ

ぜて

正し

L١

使

ίĩ

た

## 冷めたご飯、お総菜のあた ためのコツ

## ラップなどのおおいを使い 水分を補って 分けて

どのおおいをしませんが、いか、ップをして加熱します。 えび、魚、鶏肉、マッシュルーム のように飛び散りやすいものが入 っているときや、カレー、シチュ ーなどは、ラップやふたをします。 (マッシュルームなどは、あらか じめ取り除き、加熱後加えます。)

包装や容器、材質に注意して

に向かない材質や真空パック入

りは、必ず陶磁器や耐熱性の容

加熱後、表面に膜をはることが

凍っているさしみや生ものの

いか料理を加熱するとはじ

えめにすれば、はじけは弱くなりま


肉、魚の解凍は

ける

す。

あるのでかき混ぜます。

器に移してから加熱します。



ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみ ほとんどのメニューは、ラップなのときは、水分を補ってからラ



## 加熱後の余熱を利用して

どんぶりもののように、ご飯と 具がひとつの器に盛りつけてあ るものはあたたまり具合に違い が出ます。



## オート調理であたためられ



このようなときは、ふたやラッ 市販のお総菜やみそ汁をあたた。プなどのおおいをして加熱し、 めるときは、包装状態や容器に 加熱後そのまましばらくおきま 注意してください。電子レンジです。



## ない料理があります。

まんじゅうやパン類、冷凍野菜、 ベビーフードなどは手動で加熱 **スープ、シチューはかき混** してください。(5・16ページ

## 調理済み冷凍食品の 解凍あたためのコツ

## 包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容 器に移してから加熱します。

市販品のなかには、電子レンジで使える包装 もあります。指示に従い加熱します。

### 重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重なら ないように皿などに平らに並べて加熱します。



## ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたた めをします。ラップでおおいをするときはゆ とりをもってかぶせます。フライやコロッケ などはおおいをしません。





## ひとかたまりにして冷凍したものは、 加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷 凍してあるものは、加熱後かき混ぜます。

## 冷凍保存温度は-18℃を基準にしてい ます。

-20℃以下の冷凍食品をオート調理すると、加熱 不足になることがあります。手動 レンジ 600W で様子を見ながら、さらに加熱をしてください。

よく冷ましてから冷凍します。

## 「厚さ2~3cm

## PAM 解凍 4 さしみ 5 解凍 を使い ます。(20ページ参照)

ご飯は1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿分(100~300g)ずつに分 け、薄く(厚さ2~3cm) 平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルーム

## 手動 レンジ 200W で加熱時間をひか

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g)ずつラップなどで 包み、冷凍します。

## ご飯、お総菜のあたためメニュー

オート調理の1回分の分量目安は1~2人分(4人分)です。 (分量は食品と容器を合わせて1,200gまでです。) 3人分以上は仕上がり調節をやや強か強にします。

印はラップをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ			
ご飯もの		ご飯・おにぎり(1ごはんで加熱) 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。 おにぎりは皿にのせる。 チャーハン・ピラフ(1ごはんで加熱) 加熱後、かき混ぜる。	×	
めん類		<b>スパゲッティ・焼そば</b> 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×	
		<b>焼き魚</b> 飛び散ることがあるのでおおいをする。		
焼きもの		焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱 する。 ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、 加熱後にかける。	×	
揚げもの	00	天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散る ことがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱か 弱に合わせる	×	

食品の重量が100g未満のときは手動 レンジ 600W であたためます。(16・27ページ参照)

印はラップをする。×印はしない。

メニュー名および調理のコツ					
炒めもの		野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×		
		野菜の煮もの・おでん(卵は取り除く) 容器に入れて煮汁をかける。	×		
煮もの		<b>煮魚</b> 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使い、おおいをする。			
蒸しもの		<b>シューマイ</b> 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×		
汁もの		カレー・シチュー えびやいか、丸ごとのマッシュルームが飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後、加える。)			
		みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使え ない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。	×		

## 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー

あたためキーを2度押して解凍あたためで調理します。 オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。

メニュー名および調理のコツ

して中央をあける。

ほぐして皿に入れる。

冷凍スパゲッティ

冷凍ハンバーグ

ばらくおく。

加熱後かき混ぜる。

こ飯もの/め

ん類

焼きもの

揚げ

もの

(分量は食品と容器を合わせてあたためは1.800g、1ごはんは1.200gまでで

冷凍ご飯・おにぎり

四角形に形作ったご飯を平皿にのせ る。2個以上のときは分量を同じに

冷凍チャーハン・ピラフ

皿に入れる。加熱後かき混ぜる。

皿にのせる。加熱後、裏返してし

冷凍天ぷら・フライ・コロッケ

皿に並べる。仕上がり調節 弱に合

わせる。油が気になるときは、加熱

後、ペーパータオルにとる。

食品の重量が100g未満のときは手動レンジ 600W であたためます。(16・27ページ参照)

<sup>)gまでです。)</sup> 印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしな						
おおい の有無		メニュー名および調理のコツ				
-	火 d =	炒めもの		<b>冷凍八宝菜・ミートボール</b> 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。		
		蒸しもの		冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。 仕上がり調節 [やや弱] に合わせる		
				冷凍カレー・シチュー		
	)    -	汁もの		耐熱性の容器に入れ、おおいをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 <u>強</u> に合わせ、ゆ		
×		の 		とりをもっておおう。 加熱後かたまりをほぐし、かき混ぜ る。		

## 調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ

### ★熱いものは

## ★ご飯やカレーなどは

など飛び散りやすいものは、あらかじめ半分に切っておきます。)

### ★野菜は

# あた ため 解凍あたため加熱時 蕳

表

## 加熱時間一覧表

あたため 解凍あたため 1ごはん メニューを手動調理するときの

## あたための目安時間

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

「中はノックまだはかだなこでののいをする。×中はののいをしない				
	メニュー名	おおい の有無	手動調理の加熱時間 レンジ 600W	
		mH to	分量	加熱時間
ご飯	ご飯		150g (1杯)	約1分
もの	おにぎり	×	150g(1個)	נכונא
8	チャーハン・ピラフ	^	250g (1人分)	約1分40秒
ん類	スパゲッティ・焼きそば		230g (1XX)	約2分30秒
焼	焼き魚		1000(114)	約1公
焼きもの	ハンバーグ・焼き肉		100g (1人分)	約1分
の	焼きとり	×	150g(5串)	1分40秒~2分
揚げ	天ぷら・フライ		100g (2~4個)	40~50秒
げもの	コロッケ	×	150g (2個)	50秒~1分
炒めも	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	1分40秒~2分
もの	酢豚・八宝菜		200g (1人分)	1分40秒~2分
煮	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	1分40秒~2分
もの	煮魚		100g(1切れ)	約50秒
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	約1分20秒
汁も	カレー・シチュー		200g (1人分)	1分40秒~2分
もの	みそ汁 コンソメスープ	×	150 mL( 1人分)	1分20秒~1分40秒
				(1mL=1cc

## 解凍あたための目安時間

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

	メニュー名		手動調理の加熱時間 レンジ 600W 分量 加熱時	
ご能	冷凍ご飯		150g(1杯)	2分10秒~
ご飯もの	冷凍おにぎり		150g(1個)	2分30秒
/  め	冷凍チャーハン・ピラフ		250a (114)	4分~4分30秒
ん 類	冷凍スパゲッティ		250g (1人分)	47) ~ 47J 3049
焼きもの	冷凍ハンバーグ		100g (1人分)	2分30秒~3分
	冷凍天ぷら・フライ		100g(2~4個)	約1分40秒
揚げもの	冷凍コロッケ	×	150g (2個)	2分~2分30秒
炒めもの	冷凍八宝菜		200g (1人分)	3~4分
もの	冷凍ミートボール		100g (1人分)	約2分30秒
蒸しもの	冷凍シューマイ		200g (10~13個)	2分30秒~3分
汁もの	冷凍カレー・シチュー		200g (1人分)	4分~4分30秒

## - フライなどの市販の冷凍食品を加熱するときは -

食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブル プレートの中央に寄せて置きます。加熱時間はメーカーが 設定している手動 レンジ 500W の時間を目安にして、様子 を見ながら加熱し、加熱後すぐに裏返します。(1個50g 以下のものを1~2個で加熱するときは、記載時間より若 干多めに加熱します。)

## まんじゅう・パン類、冷凍野菜の加熱時間一覧表

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

手動 レンジ 600W で加熱してください。

印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。


	>	ペニュー名	おおい の有無	分 量	加熱時間	調理のコツ
まんじゅ		あんまん・肉まん		80g(各1個)	30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてからゆとりをもたせてラップで包み、皿にのせる。加熱しす
じゅう		冷凍あんまん・肉まん		80g(各1個)	1分~1分20秒	ざると中の具が熱くなり、やけどの恐れがある。
1 /		まんじゅう		100g (2個)	20~30秒	包装をはずして皿にのせる。 加熱後、時間がたつと固くなるので、食
パ ン 類		パン類	×	80g(1~2個)	20~30秒	がる直前に加熱する。
冷	1884	ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	1分~1分30秒	袋から出してサッと水にくぐらせて 皿に広げる。加熱後かき混ぜる。少量 (100g未満) をラップに包んでか
冷凍野菜		ほうれん草・いんげん		200g	1分50秒~2分	熱すると、火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥することが
菜		枝豆・かぼちゃ		200g	2~3分	ある。(22ページ参照)
		スイートコーン		300g(1本)	5~6分	包装をはずしてサッと水にくぐらせ、ラップに包んで加熱する。

## オート調理

## オートメニュー

牛乳を飲みごろの温度にあたためます。

## 2牛乳 の使いかた



## 牛乳の置きかた

●テーブルプレートの中央に置く






テーブルプレート

牛乳が2個以上の場

※端に置くと仕上がりが悪くなる場 合があります。また沸とうしたり、 加熱室から取り出した後でも突然 沸とうして飛び散り、やけどする ことがあります。

## 食品を入れる

食品はテーブルプレ ートの中央に置く



牛乳の場合 (42ページ参照)



押す

スタートキーを 押す

2牛乳 キーを

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。



## 終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



## ● お酒のあたためは手動調理を使います。(27、41ページ参照)

※加熱室(テーブルプレート)が熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれないこ とがあるのでうまくあたたまらない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてから 使うか、手動 レンジ 600W で加熱してください。(27ページ参照)

## 

## 1回の分量は

1杯(200mL)から4杯までです。3杯以上を加熱するとき は、仕上がり調節でや強か強にします。1杯が1/量以下 の時は手動 レンジ 600W か手動 レンジ 500W で加熱します。 (27ページ参照)(1mL=1cc)

### 容器は

広口で背の低いマグカップを使います。

### 牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います

冷蔵室から出してしばらくおいたものを加熱するときは一弱 で加熱します。

## 牛乳は容器の7~8分目まで入れます

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、 加熱室から取り出した後でも、突然沸とうして 飛び散り、やけどすることがあります。

## 牛乳びんでの加熱はできません 容器は

広口で背の低いマグカップを使います。

## 仕上がりがぬるかったときは

手動 レンジ 600W で様子を見ながら、さらに加熱します。 24乳で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

### 加熱室は冷ましてから使う

グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱くなっています。 加熱室 が熱いと「106 を表示して加熱できません。充分冷ましてから 使うか、手動 レンジ 600W で加熱してください。 (27ページ参照)



## 調理 か h たん

八

## オート調理カロリーカット

揚げもの 焼きもの 炒めもの

揚げものは天かすや煎りパン粉を使い、油をおさえて、焼きものは食品の余 分な油を引き出し、炒めものは油をほとんど使わずに高火力レンジでカロリ

ーをおさえたカロリーカットメニューが作れます。

焼きもの


炒めもの

使う。

付属の角皿を 付属の角皿を 使う。

付属品は使わ ない。

## カロリーカットの使いかた



(例) 揚げもの の場合





ヒレカツの場合 (50ページ参照)

カロリーカット キー を1度押す

表示窓のメニューを 揚げものに合わせる。

■スタートのラン プが点滅します。



キーを押すごとに揚げもの➡焼きもの➡炒めもの➡揚げものとセットできます。

スタートキーを 押す





庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

途中で変わる

→途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。

■角皿にのせたまま 取り出します。



## 

オーブン (発酵)

脱臭

仕上がり/温度

10秒

 $\wedge$ 

揚げもののコツは50ページを参照します。

焼きもの のコツは51ページを参照します。 炒めもの のコツは52ページを参照します。

## ⚠ 注意

炒めもののときは少量の食品を加熱しない。 少量(表示の分量の½量以下)で加熱すると食品が こげたりすることがあります。

## オート調理

PAM 発酵

PAM解凍

4さしみ 5解凍

ゆで野菜

6葉菜 7根菜

8ケーキ 9ピ ザ

10グラタン

お好み メニュー

脱臭

1つ ごはん

カロリーカット

あたため スタート 2度押しは 解凍あたため

とりけし

10分

1分

10秒

 $\wedge$ 

仕上がり/温度

レンジ

グリル

オーブン (発酵)

V)

## オートメニュー

3 かんたんパン

パン生地作りはPAM発酵(レンジ)だからパン作りもかんたん。形を かえて、トッピングをかえて、いろいろな味が楽しめます。

3 かんたんパン の使いかた



付属の角皿

を使う。





■スタートのランプが 点滅します。




オーブン







庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。



表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



## |3 かんたんパン| のコツ

3かんたんパンのコツは61ページを参照します。

18

正しい


使い

か た

## ゙゚オートメニュー`

生で冷凍した魚や肉の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、


### PAM解凍 4さしみ 5解凍 の使いかた (1度押し:4さしみ) 2度押し:5解 凍/



(例) 4さしみ の場合

食品を入れる

食品は発泡スチロール 製のトレーにのせ、テ ーブルプレートの中央 に置く



まぐろの場合 (21ページ参照)

PAM解凍 キーを 1度押す

表示窓の番号を4に合 わせる。

■スタートのランプが 点滅します。



PAM解凍 キーを押すごとに 4 ➡ 5 ➡ 4 とセットできます。

スタートキーを 押す







庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

終了音が鳴ったら

食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



※加熱室(テーブルプレート)が熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれないこと があるのでうまく解凍できない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてから使う か手動「レンジ 100W か手動 レンジ 200Wで様子を見ながら加熱してください。

## 

## 加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室が熱いと「[06]を表示して加熱できません。

グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎること があります。充分冷ましてから使ってください。

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

## PAM解凍の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。 分量が100g未満のときは手動 レンジ 100W で様子を見 ながら解凍します。(40ページ参照)
- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。
- ●容器は発泡スチロール製のトレーを使って ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央に のせて解凍します。

トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシー トかペーパータオルを敷いて解凍します。

●アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。 アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると火 花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファインダー が割れる恐れがあります。

● 4さしみ 5 解凍 を使い分け

さしみとして解凍する場合は PAM解凍 4さしみ にします。 肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合は PAM解凍 5 解凍 に にします。


- ●解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 100W で 様子を見ながらさらに解凍します。
- ●冷凍保存温度は 18 を基準にしています。 -20℃以下の冷凍食品をオート調理すると、解凍不足 になることがあります。手動 レンジ 100W で様子を 見ながら、さらに解凍してください。
- ●分量が100g未満のときは、手動 レンジ 100W で で様子を見ながら解凍します。(40ページ参照)
- ●とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、手動 レンジ 100W か手動 レンジ 200W で途中様子を見ながら解凍します。
- ●調理済み冷凍食品や冷凍野菜の解凍は 手動 レンジ 200W にして200gで4~5分を目安に、 様子を見ながら解凍します。 解凍からあたためまで加 熱するときは **解凍あたため** で加熱します。冷凍野菜 は16ページを参照します。

## PAM解凍 4さしみ のコツ

まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。



均一な厚さのもの





丸まった方を下にする

## PAM解凍 5解凍 のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節強に合わせて解凍 します。

薄く平たくしたもの



アルミホイルを使って

頭や尾の部分は、先に加 熱されやすいのでアルミ ホイルをピッタリと巻い て解凍すると、変色や煮 えが防げます。

薄切り肉は、解凍後両手で

大きくしならせます。

解凍後、必ず3~5分そのまま置いて自然解凍します。

## 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

### ★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、1~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封を
- ★魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。


正しい使い

かた

## (オートメニュー)

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、 色あざやかに仕上がります。


## 7根菜 の使いかた 2度押し:7根菜



### (例) 6 葉菜 の場合



食品はラップに包んで テーブルプレートの中 央に置く



ほうれん草の場合 (42ページ参照)

ゆで野菜キー を1度押す

表示窓の番号を6(葉 菜)に合わせる。

点滅します。

■スタートのランプが



ゆで野菜 キーを押すごとに6 ➡ 7 ➡ 6とセットできます。

スタートキーを 押す





庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。



表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



食品を取り出す ※加熱室(テーブルプレート)が熱い場合、センサーが食品の温度を正しくはかれない ことがあるのでうまく加熱されない場合があります。ドアを開いて充分冷ましてか

ら使うか、手動 レンジ 600W で加熱してください。(27ページ参照)

### 1回の分量は

のまま置きます。

り調節やや強で加熱します。7根菜で加見ながら加熱します。(27ページ参照) ときは仕上がり調節 強で加熱します。

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接のせて ゆで野菜はラップですき間のないよう にピッタリと包み、直接テーブルプレ ートの中央にのせて加熱します。丸の ままのじゃがいもなど複数個を加熱す るときはまとめてラップに包んで加熱

## 少量で加熱するときは

6葉菜で加熱する葉菜、果・花菜類は 分量が100g未満のときはオート調理で 100~500gです。500g以上は 仕上が きません。手動 レンジ 500W で様子を 熱する根菜類は100~1,000gです。丸 特に、小さく切ったにんじんなど野菜が ごとのじゃがいも300g以上を加熱する 少量(100g未満)のとき乾燥したり、火 花(スパーク)が出てこげたりすることが あります。水を多めにふりかけてラップ で包むか、皿などに広げ、浸るくらいの 水を入れてラップでおおい、同様に加熱

> テーブルプレートに野菜の汁が流れ出 ることがあります。

し、加熱後、上下を返してしばらくそ 必ずペーパータオルやふきんでふきと ってください。(こびりつきの原因)

## 仕上がり調節キーは

やわらかめにしたい場合は「やや強」か「強」 固めにしたい場合には「やや弱」か「弱」にし ます。また、野菜の種類や分量、形状 によっても使い分けます。(42ページ参照)

- \*葉・果花菜、根菜の種類と区分けは 42ページの加熱時間一覧表を参照 します。冷凍した野菜は16ページを 参照し、手動 レンジ 600W で加熱 します。
- \*丸ごとのじゃがいも6個を 加熱するときは、図のよ うにまとめてラップで包 み、テーブルプレートの 中央に置いて加熱します。

## オート調理 ケーキ/ピザ 8ケーキ 9ピザ



8ケーキ



付属の角皿 を使う。

付属の角皿 を使う。

9ピザ

広い加熱室だから直径15cmから21cmのスポンジケーキや直径24cmのピザ が上手に焼けます。

## オート調理 グラタン 10グラタン



付属の角皿

手作りグラタンは一度に4回まで、スタートキーを押すだけのかんたん操作 です。

## を使う。

## 8ケーキ/9ピザ の使いかた



仕上がり/温度

 $\wedge$ 

V

脱臭

## (例) 9 ピザ の場合



食品を入れる



ピザの場合 (58ページ参照)

8ケーキ/9ピザ キー を2度押す

■スタートのランプが 点滅します。



オーブン

## 8f + 1 8f + 1

スタートキーを 押す





庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



## 

8ケーキ のコツは55ページを参照します。

9ピ ザ のコツは58ページを参照します。

10グラタン のコツは48ページを参照します。

調理の

お

正しい

使い

か

た

終了

オート	×ニュー	と表	示
オートメニュー	表示窓の表示	加熱方法	使用する付属品
1ごはん	オート 遊響・中・	レンジ	使用しない (テーブルブレート
2 牛 乳	プラブ オート 強・・・・ 弱	レンジ	の中央に容器を置きます。)
3かんたんパン	オープン 強 中 明	オーブン	下段
PAM解凍 4 さ し み	オート 強 ・ 中	レンジ	使用しない (テーブルブレート の中央に発泡ト
PAM解凍  5 解 凍	オート 強 - 中 明	レンジ	レーにのせて置きます。)
ゆで野菜 6葉 菜	プート 強:	レンジ	使用しない (テーブルブレート
ゆで野菜 7根 菜	レンジ オート 強: ・	レンジ	の中央にラップ に包んだまま置き ます。)
8 ケーキ	オープン オープン 39 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	オーブン	下段
9 ピ ザ	オープン 強 す 申 弱	オーブン	下段
10 グラタン	オープン 遊 一 中 弱	オーブン	下段
カロリーカット 揚 げ も の	グリル オープン オート 機げもの 強 機きもの 中 別めもの 弱	オープン	上段
カロリーカット 焼きもの	グリル オート 指げもの 強 ・	グリル	上段
カロリーカット	レンジ オート 雑 描げもの = 中 標がもの 頭	レンジ	使用しない (テーブルブレート の中央に置きます。)

## オート調理のお願い

### 調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってください。 適量でないと上手に仕上がらないことがあります。 ククレットガイドに記載しているメニューのなかで標準 量とは、一度に作れる分量の目安です。

### 使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手に仕上がら 使用する付属品や谷布が建ってエテにはエルー ないことがあります。ククレットガイドを参照 してください。

### オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある料理以外 は、オート調理で上手に仕上がらないこと があります。手動調理で加熱時間を設定し て様子を見ながら加熱してください。



### 加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。ただ( しオーブン料理で焼きむらが気になるとき は、焼き時間の 3/3~3/4を経過してからド アを開いて角皿(食品)を入替えてください。



### オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。食品100g 未満の分量はオート調理できません。手動調理で加熱時 間を設定して様子を見ながら加熱してください。 (27ページ参照)

### 追加加熱は手動調理で

オート調理で追加加熱すると、加熱しす ぎになります。手動調理で加熱時間を設 定し、様子を見ながら加熱してください。



## あたため キーは、ドアを閉めてから (約10分 約10分以内に押す

空焼きを防止するため、約10分を越える とスタートしません。ドアを開閉して、 キーを押してください。



## 

料理編に記載してある動物あんパン、バターロール、ピザの 一次発酵を PAM発酵 (レンジ)で行う場合は・・・・

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボールに入れてラップでお おい、テーブルプレートにのせて発酵します。(角皿や金属製 の容器は使えません。)
- ●61ページのかんたんパンを参照し、ポリ袋を使ってこねる こともできます。この場合は袋のまま、発酵時間の少なめ の時間を目安にして発酵させます。
- ●角皿を使う二次発酵はPAM発酵(レンジ)ではできません。 オーブン(発酵)で行います。

### PAM発酵 仕上がり調節 中 で・・・


メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
動物あんパン(59)	5個分	20~30分
バターロール(60)	9個分	15~20分



## PAM発酵

生地を直接ソフトな電波(高周波)で加熱し、 短時間で発酵させます。

## PAM発酵 (レンジ)の使いかた



## 

角皿を使って PAM発酵(レンジ)はできません。 火花(スパーク)の原因となります。

メニューによって発酵温度が違います。仕上が り調節キ・を使い分けます。(右表参照)

PAM発酵 (レンジ)は仕上がり調節でメニューに適 した電波(高周波)の出力を微妙に調節し、発酵温度 をコントロールします。仕上がり調節キーを誤って 設定すると上手に仕上がりません。

●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブン (2度押し) で温度調節キー (ソ)を押して |発酵(40℃)| に合わせ様子を見ながら行ってくださ い。(30ページ参照)

PAM発酵 (レンジ)メニューと記載ページ						
キー	仕上がり調節	メニュー	・記載ペーシ			
	やや強	甘酒(65)				
		かんたんパン(61)	レーズンパン(6			
PAM発酵		セサミパン(62)	かぼちゃパン(6			
(レンジ)		グラハムパン(63)	)			

	かや強	甘酒(65)
		かんたんパン(61) レーズンパン(62)
PAM発酵		セサミパン(62) かぼちゃパン(62)
(レンジ)	中	グラハムパン(63)
	甲	チョコチップめろんパン(63)
		かんたん肉まん(66) カレーパン(67)
	やや弱	納豆(65)
	1 1 33	

※加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があります。本体(ドア、キャビネット、加熱室その他の周辺)に触れ ないでください。

食品を取り出す

正しい使い


かた



## ヨーグルト

牛乳にヨーグルト菌を加えて、ソフトな電 波(高周波)で直接加熱し、短時間で発酵さ

## ヨーグルト の使いかた



## 

### 1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以外の分量では加熱時間 ●市販されている新鮮なプレーンヨーグルト(無脂肪固形分 や発酵時間の調節が必要です。

## 容器はふたつきの耐熱性のものを

使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かしてから使います。ス ●種菌の分量が多いほど作りやすくなります。 プーンやカップなども清潔なものを使います。

### 種菌(スターター)は

- (1mL=1cc) 9.5%、乳脂肪分3.0%のもの)を使います。
  - ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違うものや、糖分、果肉などが 入ったヨーグルトでは上手に作れません。

  - ●手作りのヨーグルトは種菌(スターター)として使わないで ください。


ヨーグルトの作りかたについては料理編64ページを参 照してください。

# **手動調理** レンジ


レンジキーを押すとレンジ出力を強火 から弱火まで4段階に調節できます。

100W 200W 600W 相当 相当

## レンジ の使いかた



## 食品を入れる



みそ汁の場合 (16ページ参照)

レンジ キーを 1度押す

■レンジキーを押す ごとに出力は600W ➡ 500W → 200W→100W の順に調節できます。



タイマーセット キーを押し時間 を合わせる

■スタートのランプが 点滅します。



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"終了"にな り、加熱が終ります。

П 終て

## 

同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たり手動レンジ600Wの加熱時間の目安

0 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
食品の種類			の種類	生または生地からの調理	あたため
野菜		類	葉、果・花菜類	1分~1分30秒	50秒~1分10秒
王]′	*	夶	根 菜 類	1分30秒~2分	50秒~1分10秒
魚	介	類		1分30秒~2分	50秒~1分10秒
肉		類		1分50秒~2分30秒	1分~1分30秒
ご	飯	類			40秒~50秒
め	h	類			50秒~1分10秒
汁もの(みそ汁・スープなど)			+・スープなど)		1分10秒~1分30秒
飲みもの(酒・牛乳など)			· 牛乳など)		40秒~1分
パン・まんじゅう			じゅう		30秒~50秒
ケーキ				50秒~1分10秒	

※手動レンジ500Wで加熱する場合は1.1倍の加熱時間にします。

(標準温度20℃のとき)

## 食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。

加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 標準温度(20℃のとき)に対して、冷蔵 は1.3倍、冷凍は2.3倍が目安です。ま た夏と冬でも多少加熱時間が違います。


### 使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。

少量の食品(100g未満)を加熱する場合 手動 レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に 設定し、様子を見ながら加熱します。

加熱

煮込みやご飯を炊くときに使う加熱方法です。レンジ 600W・レンジ 500W でひと煮立ち させ、レンジ 200W または レンジ 100W でゆっくりじっくり加熱します。



## (**何**) レンジ 600W トンジ 200W のリレー加熱の場合



ご飯(2カップ)の場合 (47ページ参照)

レンジ 600W または レンジ 500W (こ

セットする

※ レンジ 200W または レンジ 100W にセットしたと きは、2の レンジ キー は受けつけません。



レンジ 600W または レンジ 500W を選ぶ 2. タイマーセットキー を押し時間を合わせ

る

1. レンジ キーを押し、

■スタートのランプが 点滅します。



レンジ 200W または レンジ 100W (こ セットする



レンジ 200W または レンジ 100W に合わせる

2. タイマーセットキー

を押し時間を合わせ

■スタートのランプが 点滅します。




スタートキーを

る

押す



庫内灯が点灯し、 加熱が始まります。



表示が"終了"に なり、加熱が終り ます。






食品の上から加熱しますので、表面にこげめが つき香ばしさがプラスされます。 鮭の塩焼きなど、こげめが欲しい料理に使います。




付属の角皿 を使う。

## の使いかた グリル







鮭の塩焼きの場合 (45ページ参照)

グリル キーを 押す



タイマーセット キーを押し時間 を合わせる

グリル **75** 

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

■スタートのランプが

点滅します。



終了音が鳴ったら

食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。

●食品は角皿にのせた まま取り出します。



ブン(予熱なし

発酵(オー

PAM 発酵

かんたんパン

ヨーグルト

PAM解凍

4さしみ 5解凍

ゆで野菜

6葉菜 7根菜

8ケーキ 9ピ ザ

10グラタン

お好み メニュー

脱 臭

1つ ごはん

カロリーカット

あたため スタート 2度押しは 解凍あたため

とりけし

10分

1分

10秒

仕上がり/温度

レンジ

グリル

オーブン (発酵)

い使い

か た

2 口 牛乳


上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、発酵・100~210℃(10℃間隔)・250℃ま でセットできます。

> 角皿の上段・下段は、 メニューに合わせる



## (予熱なし)、発酵(オーブン)の使いかた





クッキーの場合 (54ページ参照)

食品を入れる

オーブン キーを 2度押し オーブン (予熱なし)にする

(例) オーブン (予熱なし) の



温度調節キーで

温度を合わせる

■加熱室が熱い場合の最高設定温度は210℃ です。

■数秒後に時間合わせ表示になります。 温度表示中でも時間合わせできます。



途中で変わる



タイマーセット キーを押し時間 を合わせる

■スタートのランプが 点滅します。



## 発酵のときは

温度調節キー(∨を押して|発酵|(オープ ン)に合わせます。







## 加熱中に温度を変えるとき

温度調節キー() ( を押すと、セッ トした温度が表示されます。再度、 温度調節キーを押して温度を変えま す。数秒後に時間表示に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。



スタートキーを 押す

終了音が鳴ったら

食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



## オーブン (予熱あり)の使いかた





付属の角皿を使う。 角皿の上段・下段は、 メニューに合わせる

(バターロールの場合) (60ページ参照)



食品を入れる





オーブン(発酵)

オーブン キーを1度押し オーブン (予熱あり)にする



数秒後に変わる





温度調節キーで温度を 合わせる

タイマーセットキーを

押し時間を合わせる

■加熱室が熱い場合の 最高設定 温度は210℃です。

■数秒後に時間合わせ表示になり ます。 温度表示中でも時間合わせでき

※予熱時間は自動的に決まります。



数秒後に変わる



(10分) (1分)

(10秒)

※時間は調理時間です。

ます。

■スタートのランプが点滅します。





庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

■加熱室の温度を100℃から表示し ます。



スタートキーを押す



予熱終了音が鳴り予熱が

■セットした温度になるか、20分 経過すると予熱が終ります。





終る

予熱が終ったらすぐに 食品を入れる

■予熱が終ってそのま まにしておくと、2 分間予熱を継続した 後、セットした時間 を加熱します。



バターロールの場合





庫内灯が点灯して加熱 が始まります。



スタートキーを押す

食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。 終了音が鳴ったら



## 追加加熱などで予熱が不 要なとき

(予熱なし)の使いかた(30ペ ージ)の方法で行います。

## 予熱中、加熱中に温度を 変えるとき

温度調節キー(V)へを押す と、セットした温度が表示さ れます。

再度、温度調節キー(V)(^) を押して温度を変えます。 加熱中は、数秒後に時間表示 に戻ります。

※加熱時間は変えられません。

## 250℃の運転時間は約5 分です

その後は自動的に210℃にな ります。




# お好みメニュー

よく作る料理の加熱内容を記憶させておく と、次からは、この お好みメニュー とスタ ートキーを押すだけの簡単操作になります。 (記憶できるのは、手動調理の内容です。)

## 記憶のしかた

肉まん(1個約80g)をあたためるとき レンジ 600W で加熱時間30秒を記憶させる。(16ページ参照)



レンジ キーを1度押し レンジ 600W に合わせる



タイマーセットキーを押し加 熱時間を30秒に合わせる



お好みメニュー キーを押す


■"ピー"と鳴り 表示部は、「O」表 示にもどります。



これで お好みメニュー は、肉まん1個のあた ため専用キーになりました。

## 記憶の確認

お好みメニューキーを押す



交互に表示する

■スタートキーのランプが点滅しま

※記憶の確認が終わったらとりけしキ 一を押して「○ 表示にもどします。

## ●新しい料理を記憶させると前回の内容は消え ます。

記憶できるのは1種類だけです。

●差込プラグを抜いたときや停電した場合でも 記憶しています。


### ●記憶内容を消す場合

1 グリルキーを押し加熱時間を0秒にする。


2 お好みメニューを押す。

- "ピー"と鳴って「0」表示になり、記憶内容が消えます。
- ●初めて使うときや、記憶内容を消したとき お好みメニュー は受けつけません。
- ※調理途中にとりけしキーを押したり、調理終了後2分以内に記憶 させようとすると"ピッピッピッ"と鳴り記憶できません。

## お好みメニュー の使いかた



食品を入れる



(肉まん1個のあたための場合)

お好みメニュー キーを押す

確認します。 ■記憶されていない場合 はキーを受けつけませ ん。記憶**のしかた**をごら んになり記憶させてくだ さい。

■表示された加熱内容を

■スタートキーのランプ が点滅します。



交互に表示 する

スタートキー を押す

庫内灯が点灯し、加熱が 始まります。



お好みメニュー の内容を よく確かめてからスター トキーを押してください。

⚠注意



食品を取り出す

表示が"終了"になり、 加熱が終ります。



32

お手入れ

## 本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにが ポイントです。

## テーブルプレート

### かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

ふきんで取れにくいよごれは、市販のクリームクレンザー(研磨 剤入り)少量をラップにつけてその部分をこすると、とりやすく

衝撃を加えたり、水をかけないでください。割れる恐れがあります。 割れたり、ひびが入ったときはそのまま使用せず、お買い上げの 販売店にご相談ください。そのまま使用すると火花が出たり、故 障の原因になります。

### 角皿

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

## やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤を つけた布でふきとり、その後必ず、か たく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふ きとります。



### かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり ます。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけ

汚れが取れにくくなり、火花(スパ

ーク)が出たり、さびや悪臭の原因

たままにしない。

になります。

角皿は、金属たわしや鋭利なもの でこすらない。

角皿は、さびることがあります。



テーブルプレートを金属たわしや 鋭利なものでこすらない。

(割れる恐れ)



キャビネットやドア、操作パネル に水をかけない。

(さび、感電、故障の原因)



パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がき、漂白剤などでふかない。 (傷・変形の恐れ)



●加熱室上面には抗菌脱臭ブラックコート 処理、その他の加熱室前面、両側面(赤 外線センサー部は除く)、奥面にはフッ 素コート処理がしてあります。傷つきや すいので、たわしなど固いものでこすら ないでください。

化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

## においが気になるとき

に使います。

加熱室のにおいを軽減することができます。



## 脱臭のしくみ

加熱室に残ったにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出します。 加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 8ページを参照してください。



「脱臭」の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビ ▮ ネット、加熱室などの周辺)にふれない。(やけどの原因)



## 故障かな・・・・・と思ったら

加熱しない、または

電源が入らない

## 次のことをお調べください

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示窓に「0」が表示されていますか。「0」が表示されていない場合ドアを開け 閉めしてください。「O」表示します。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、食品を置く位置、容器の 使いかたなどは正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、角皿やテーブルプレートを冷ま してからご使用ください。こげすぎることがあります。

## レンジのとき火花(スパーク)が出る

料理のできぐあいが悪い

- ●角皿を誤って使用していませんか。
- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

## 故障かな・・・・・と思ったら

## 次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が
- 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(8ページ参照)
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッ
- あたため キー押してもスタートしない
- ドアを閉めてから約10分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして あたため キーを押してください。(12ページ参照)
- ■加熱中「ジージー」と音がする
- インバーターの作動音です。
- ■加熱中または終了後に「コト、コト ・・・・」と音がする
- 赤外線センサーが食品を検知するための作動音です。
- ■調理終了後、しばらくすると「カチ」 と音がする
- 調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電 力をオフするスイッチの音です。
- ■250℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの 加熱時間が変わることがあります。 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして
- ■キーを押しても受け付けない
- 表示窓に「0」表示させてからご使用ください。(10ページ参照)
- ■終了音の音色が切り替わったり、無音にな った
- ドアを開閉して表示窓に「O」を表示させてから、仕上がり調節キ ー (v)を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わり ます。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます(10ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある
- この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動 調理で様子を見ながら焼いてください。(43ページ参照)
- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてくだ さい。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開 けると、加熱が取り消されます。
- ■調理が終了してもファンの風切り音がする
- とりけしキーを押した時や調理終了後2分間赤外線センサーを冷却する ためファンが回転します。この間、メロディ音の切替はできません。

ご使用の

次

ことを

お

ベ

さ

61

の

故

障

で

は

あ

1)

ま

せ

つづき〉

故障かな・・・・・と思ったら

## 次の場合は故障ではありません

■加熱してもすぐに止まる

- テーブルプレートが熱い場合、センサーが正しく食品の温度をはかれず 加熱をすぐに止めることがあります。ドアを開いて充分冷却するか、手動 レンジ 600W で様子を見ながら加熱してください。かたく絞ったぬれぶ きんでテーブルプレートを冷やすと早く使用できます。
- ■加熱中、表示窓やドアがくもったり、 水滴が落ちる。
- 料理メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示窓 やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつ き、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
- ■オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」 と音がする。
- 高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障で はありません。
- ■レンジ加熱のとき「パチン」と音がす る。
- ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- 断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
- ■お好みメニューキーを押してもキー音 がしない
- 初めて使うときや、記憶内容を消したときお好みメニューキーは 受け付けません。。(32ページ参照)
- お好みメニュー キーを押すと"ピッピ ッピッと鳴り記憶できない
- 調理途中にとりけしキーを押したり、調理終了後2分以内に記憶 させようとすると"ピッピッピッ"と鳴り記憶できません。 (32ページ参照)

## 表示窓にこんな表示が出たとき

表示例	原因および調べるところ	処 置
E 06	● 加熱室が熱いため、赤外線センサーが食品の 温度をはかれないので加熱できません。	ドアを開いて充分に冷却します。(15分〜30分)
H03, H21, H22, H41, H42, H54, H55, H56, H57, H61, H62, H71, H81	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。	

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

## 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容を よくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために

### 修理を依頼されるときは出張修理

35.36ページに従って調べていただき、なお異常のあると きは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■連絡していただきたい内容

品		名	日立オーブンレンジ
形		名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日		ガ 日	年 月 日
故	障の状	況	(できるだけ具体的に)
ご	住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お	名	前	
電	話番	号	
訪問ご希望日		1日	

※銘板は本体右側面にあります。

### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

## ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受 けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきま

- ●このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどち らの地域でもご使用になれます。(部品交換の必要はあ りません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売 店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直 しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(38ページ)にお問い合わ せください。

## 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備 費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

H

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話,PHSからもご利用 できます。日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の 休日は休ませていただきます。

-04A-01-

Х	<del>T</del>	
************		
***************************************		
••••••		
•••••		
•••••		
•••••		
•••••		
************		
•••••		
•••••		
•••••		
*************		
************		
•		

## もくじ料理編

●印はオート調理です

I熱時間一覧表 ······ 40·41	焼きもの
[準計量カップ・スプーンの質量表 41	
	<ul><li>豚肉の野菜ロール</li></ul>
レンジの便利な使いかた	<ul><li>ピーマンの肉づめ ······· 51</li></ul>
う酒のあたため 42	
易せん とかしバター・とかしチョコレート 42	
<b>乞燥</b> 塩・砂糖・カルシウムふりかけ ············· 42	炒めもの
インスタント食品······ 42	
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの	● 焼きそば······ 52
アイデアメニュー	● 牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)・・・・ 52
	● 八宝菜 52
いちごジャム	
手作りもち	お菓子・パン
梅酒(果実酒) レモン酒・コーヒーリキュール 43	
簡単利用 43	<b>焼きいも</b> ベークドポテト
豆腐の水きり・レモン絞り・干ししいたけのもどし	大福もち ······· 53 べっこうあめ ······ 53
野菜	プリン ······ 53
	フリフ 53 型抜きクッキー 54
● イタリアンサラダ 手作りドレッシング ·················· 44	登扱さりッキー 54 絞り出しクッキー 54
筑前煮44	マドレーヌ
	● デコレーションケーキ (スポンジケーキ) ······· 55
魚介	● チーズケーキ···································
鮭のホイル焼き 45	ロールケーキ
鮭の塩焼き 塩鮭 45	パウンドケーキ チョコバナナケーキ ······· 56
魚の照り焼き ぶり/まぐろ/さわら 45	シュークリーム 57
<b>いかの三種盛り</b> 真砂・うに・木の芽あえ 45	カスタードクリーム······· 57
	● かんたんピザ······· 58
	● フルーツピザ (ももといちごのピザ) ······· 58
焼き豚46	<ul><li>カルツォーネ (野菜の包みピザ) ······ 59</li></ul>
<b>ハンバーグ</b> ビーフハンバーグ46	動物あんパン
蒸し鶏のねぎみそあえ 46	<b>バターロール</b> (ロールパン) 60
こめ	
<b>ご飯</b> (炊飯)47	
<b>おかゆ</b> (白がゆ) <b></b>	PAM 発酵
<b>亦敗</b> (のこり)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● かんたんパン (シンプルパン) ····································
グラタン	かしたしパン仏地を住って
マカロニグラタン 48	かんたんパン生地を使って…
ホワイトソース48	<ul><li>▶レーズンパン</li></ul>
冷凍グラタン48	<ul><li>● セサミパン 62</li></ul>
	<ul><li>かぼちゃパン</li></ul>
卵	<ul><li>グラハムパン</li></ul>
ベーコンエッグ 単ごもり卵 ······ 49	● チョコチップめろんパン
ハム入りスクランブルエッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ヨーグルト
茶わん蒸し 49	チーズ風ヨーグルト
いり卵49	ヨーグルトソース
	納豆 ····································
カロリーカット	口但 00
揚げもの	
	蒸し料理
トスティン ファット ファット ロター ファット ファット ファット ファット ファット ファット ファット ファット	豚肉とザーサイの蒸しもの・かんたん肉まん・ほうれん草と豆腐の水餃子
煎りパン粉の作りかた 50	豆腐料理
きすのヘルシー天ぷら	豆腐のチーズケーキ
えび・いか・あなご・れんこん・かぼちゃ・さつまいも	揚げパン 67
たし ことは こめなど これなりになった こうないし	●かんたんカレーパン